

Gratulere
med din nye
Varmepumpe

BRUKERHÅNDBOKEN
GREE LOMO & GREE BORA



STILIG & MILJØVENNLIG




INNHOOLD

Fjernkontrollen	4
Hva betyr knappene?	6
App fjernkontroll	10
Hva betyr ikonene	12
Vi blir spurt om det	19
Feilkoder	21



Fjernkontrollens utseende er veiledende, men funksjonene til knappene er de samme. Bildet viser en Lomo fjernkontroll.



Fjernkontrollens utseende er veiledende, men funksjonene til knappene er de samme. Bildet viser en Bora fjernkontroll.

On/Off



Slår varmepumpen på eller av.

Mode

MODE

Klik på **MODE** for at vælge varmepumpens funktion. Herunder beskrives de 5 forskellige funktioner der er at vælge imellem:



Auto modus: Varmepumpen varmer eller kjøler automatisk til den utvalgte temperatur.



KJØL



AVFUKT



VENTILASJON



VARME: Vi anbefaler denne funksjonen når varmepumpen brukes til oppvarming.

Fan

FAN

FAN knappen styrer eksosstyrken. Du kan velge mellom flere forskjellige styrker eller AUTO ventilasjon.

FAN AUTO



FAN AUTO er den mest brukte.



Ved trykk på **TURBO** -knappen, varmer eller kjøler varmepumpen raskere til ønsket temperatur. Turbofunksjonen slås av når temperaturen endres.

TURBO-funksjonen brukes ikke så ofte.



Deflektorene / lamellene aktiveres for å blåse horisontalt eller vertikalt etter ønske.



Pil opp og pil ned angir temperaturen.



innstilling av SLEEP Funksjon



I FEEL funksjonen betyr at varmepumpen lager ønsket varme der fjernkontrollen er, på den måten bruker du fjernkontrollen som romføler.

Timer



TIMER PÅ / AV-funksjonen angir hvor lang tid varmepumpen skal slås på eller av.

Temp



Vedtryk på **TEMP** viser temperaturen, den aktuelle rumtemperatur eller udendørs temperaturen, på varmepumpens display.

🏠 Gjeldende innstilt temperatur

🏠 Gjeldende romtemperatur

🏠! Gjeldende utetemperatur

Light



Slår lyset i varmepumpen på eller av.

Light



På Bora fjernbetjeningen holdes knapperne **Light** og ▲ ▼ nede samtidig for at slå barnesikringen på eller av.

På Lomo fjernbetjeningen holdes knapperne ▲ ▼ nede samtidig for at slå barnesikringen på eller av.



Holdes Knappene **Mode** og ▼ ned samtidig mens varmepumpen er av du kan velge mellom temperaturenhetene OF eller OC



På Bora fjernbetjeningen holdes knappene **TEMP** og **TIMER** nede samtidig i varme mode for at starte 8 graders funksjonen.



På Lomo fjernbetjeningen holdes knapperne **TEMP** og **CLOCK** nede samtidig i varme mode for at starte 8 graders funksjonen.

8 graders funksjonen betyr at varmepumpen holder minimum 8 graders varme i rummet. Denne funksjon er særlig anvendelig i sommerhuset. Vi anbefaler at varmepumpen står på 16 graders varme når huset ikke benyttes.




Holdes **CLOCK** ned på ca. Ikonet blinker i 5 sekunder, og tiden kan stilles inn med trykke på ▲ eller ▼ . Trykk på igjen for å avslutte og aktivere **CLOCK**.

STARTSKJERMEN

Før du kan starte, må du ha lastet ned Gree + -appen på mobiltelefonen din og koblet WiFi til den. Du kan laste ned Wifi-installasjonsveiledningen vår på greedanmark.dk




Profilbilde
og meny



Klikk midt i
feltet for å
forstørre
Se side 14

PROFILBILLEDE OG MENU

Du kan lave en person profil og tilføje flere brugere.





ACCOUNT

Her kan du se profilen din (kontoen). Du kan slette den (slette konto), endre kode (endre passord ”, logge ut og legge til profilbilde og navn.



HOME MANAGEMENT

Her kan opprette en gruppe som kan betjene pumpen opp til 5 skal kunne betjene varmepumpen.

opprettet en gruppe ved å trykke "+" nederst på skjermen, skriv inn din

du legge til en gruppe slik at du har muligheten til å legge til brukere gruppes navn f.eks "My Home" og avslut med at trykke "create family".

Når du har opprettet din gruppe kan du tilføje nye medlemmer til gruppen ved at trykke på gruppen. Her kan du invitere nye medlemmer ved at trykke på "Invite member". Tilføj dit medlems brukernavn (username) eller Email.

Ved at trykke på de 3 små prikker øverst til høyre, kan du ændre navnet på din gruppe eller slette den.



HELP

Hjelp med å bruke appen på engelsk.



FEEDBACK

HeatSave mottar ikke denne tilbakemeldingen.



SETTINGS

Her kan du bla. så vibration til eller fra.

FJERNBETJENINGEN




Indikator for
hva som er på

Sveip for å
endre funksjon


Sveip for å
endre
temperatur

Sveip for å
endre funksjon

Funksjonsmeny



FUNKSJONSMENY





Slår varmepumpen på eller av.



Du kan velge funksjonen til varmepumpen ved å "sveipe" mellom symbolene. Nedenfor er de 5 forskjellige funksjonene å velge mellom:

 AUTOMODUS: Varmepumpen varmes automatisk opp eller avkjøles til valgt temperatur. (Du må være forsiktig når du bruker denne funksjonen).

 KJØLING

 AVFUKTING

 VENTILASJON

 **VARME:** Vi anbefaler denne om du skal varme opp din bolig



Du kan kontrollere ventilasjonshastigheten ved å "sveipe" mellom ikonene ovenfor.

 Auto er den mest brukte funksjonen.



Denne brukes ikke på denne varmepumpen.



Denne brukes ikke på denne varmepumpen.



Denne brukes ikke på denne varmepumpen.



Slår lyset enten på/av på fjernkontrollen



Denne brukes ikke på denne varmepumpen.



Deflektorene/lamellene aktiveres for å blåse horisontalt eller vertikalt etter ønske. Du kan lese mer om styring av deflektorene i den utvidede brukerhåndboken, som kan lastes ned på greenorge.no



SOVE - Temperaturkurve som avkjøles om natten.



Starter 8 graders funksjon som betyr at varmepumpen holder minimum 8 grader varme i rommet. Denne funksjonen er spesielt nyttig i hytta. Vi anbefaler at varmepumpen er på 16 varmegrader når huset ikke er i bruk.



Du kan stille varmepumpen på å slå av og på til faste tider.

HVORFOR starter og stopper varmepumpen vår av seg selv på rare tider?

DET KAN VÆRE FORDI at timeren er satt til. Hvis timeren er satt til "ON", styrer den rytmen til varmepumpen. Du må sørge for at tidtakeren er satt til "AV".

HVORFOR varmes ikke varmepumpen min opp?

DET KAN VÆRE FORDI at varmepumpen ikke er satt til varme. Varmepumpen må være på "sol" -ikonet for å varme opp, se side 8 eller side 18.

HVORFOR fungerer ikke fjernkontrollen min?

DET KAN VÆRE FORDI at den mangler nye batterier. Det kan også være fordi du har slått på barnesikringen. Se side 11.

HVORFOR FUNGERER MOBILTJENESTEN

IKKE? KONTROLLER FØLGENDE:

1. Er telefonen lagt til hjemmenettverket ditt?
2. Er mobildata slått på?
3. Er både varmepumpen og telefonen din satt til samme region (Europa)?
Du kan sjekke regionen på telefonen din ved å trykke på profilbildet.
4. Du kan sjekke regionen til varmepumpen ved å trykke på hjemmeinnsatsen (den forstørrede siden) og klikke på "rediger" (blyanten).
5. Hvis regionen ikke er den samme, konfigurerer du WiFi på nytt og velger samme region.

HVORDAN TITT SKAL RENGJØRE FILTERET OG

HVORDAN GJØR JEG DET? Vi anbefaler at filteret rengjøres hver 3. måned.

1. Åpne frontpanelet forsiktig.
2. Løft filteret litt opp for å løsne det fra monteringsbrakettene, og trekk det ned for å fjerne det.
3. Bruk evt. støvsuger eller vask filteret med vann for å fjerne støvet. La filteret tørke på et skyggefullt sted.
Bruk ALDRI vann over 45°C for å vaske filteret.
4. Sett på filteret og lukk frontpanelet.

- Ikke berør deflektorene når filteret er fjernet, da dette kan forårsake skade.
- Bruk aldri hårføner eller ild for å tørke filteret.

H1**AVRIMING**

Varmepumpen avrimer en gang i blant. Når varmpumpen er ferdig, vil skjermen ha samme temperatur som før avriming startet.

E6**KOMMUNIKASJONSFEIL**

Det har vært en kommunikasjonsfeil mellom utsiden og innsiden. Koble strømmen fra varmpumpen via hovedbryteren i ca. 10 min. og koble til igjen. Hvis feilen ikke løser seg, ta kontakt med en servicetekniker.



Importør: GreeNorge AS - post@greenorge.no - greenorge.no